

**DYMO**




Brugervejledning

**LabelManager**

420P

[www.dymo.com](http://www.dymo.com)



Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine

- |   |                   |    |                  |    |             |
|---|-------------------|----|------------------|----|-------------|
| 1 | Udskriv           | 9  | Specialtegn      | 17 | Format      |
| 2 | Eksempel          | 10 | Mellemrumstast   | 18 | LCD-display |
| 3 | Gem               | 11 | Caps             | 19 | Annuller    |
| 4 | Indstillinger     | 12 | Numeriske taster | 20 | Navigation  |
| 5 | Symboler          | 13 | Indsæt           | 21 | OK          |
| 6 | Shift             | 14 | Skriftstørrelse  | 22 | Åbn         |
| 7 | Backspace/Tilbage | 15 | Ny etiket/Ryd    |    |             |
| 8 | Tilbage           | 16 | Til/Fra          |    |             |

# Indhold

<b>Om din nye etiketmaskine</b> .....	<b>4</b>
Produktregistrering .....	4
<b>Kom godt i gang</b> .....	<b>4</b>
Tilslutning af strøm .....	4
Isætning af batteri .....	4
Genopladning af batteriet .....	4
Etiketkassetter .....	4
<b>Første gang du bruger etiketmaskinen</b> .....	<b>4</b>
<b>Introduktion til etiketmaskinen</b> .....	<b>5</b>
Strøm .....	5
LCD-display .....	5
Format .....	5
Skriftstørrelse .....	5
Indsæt .....	5
Indstillinger .....	5
CAPS-funktion .....	5
Shift .....	5
Backspace/Tilbage .....	5
Ny etiket/Ryd .....	5
Navigationstaster .....	5
Annuller .....	5
Eksempel .....	5
<b>Formatering af etiketten</b> .....	<b>6</b>
Skrifttype .....	6
Skriftstørrelse .....	6
Typografi .....	6
Tilføjelse af rammer .....	7
Brug af spejlvendt tekst .....	7
Lodret tekst .....	7
Justering af teksten .....	7
Fremstilling af etiketter med fast længde .....	7
Fremstilling af etiketter med flere linjer .....	7
<b>Brug af clip art, symboler og specialtegn</b> .....	<b>8</b>
Tilføjelse af clip art .....	8
Tilføjelse af symboler .....	8
Tilføjelse af internationale tegn .....	9
<b>Brug af dato/tidsstempel</b> .....	<b>9</b>
Indstilling af dato og klokkeslæt .....	9
Indstilling af format for dato og klokkeslæt .....	9
Tilføjelse af dato og klokkeslæt .....	9
<b>Brug af auto-nummerering</b> .....	<b>9</b>
Tilføjelse af auto-nummerering .....	9
Sletning af auto-nummerering .....	9
<b>Brug af stregkoder</b> .....	<b>9</b>
Tilføjelse af en stregkode .....	9
Redigering af en stregkode .....	10
Sletning af en stregkode .....	10
<b>Brug af hukommelsen</b> .....	<b>10</b>
Lagring af en etiket .....	10
Åbning af gemte etiketter .....	10
Indsættelse af gemt tekst .....	10
<b>Pleje af din etiketmaskine</b> .....	<b>10</b>
<b>Brug etiketmaskinen sammen med en computer</b> .....	<b>10</b>
Tilslut etiketmaskinen til en computer .....	10
Om det indbyggede program .....	11
Om DYMO Label™ v.8 programmet .....	11
Status for etiketmaskinen .....	11
<b>Fejlfinding</b> .....	<b>12</b>
<b>Feedback om dokumentationen</b> .....	<b>12</b>
<b>Miljøoplysninger</b> .....	<b>12</b>

## Om din nye etiketmaskine

Med DYMO® LabelManager 420P kan du fremstille et bredt udvalg af etiketter af høj kvalitet. Du kan vælge at udskrive dine etiketter i mange forskellige skrifttyper, skrifttypestørrelser og stilarter. Etiketmaskinen bruger DYMO D1 etiketkassetter i bredderne 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") eller 19 mm (3/4"). Etiketkassetterne kan fås i et bredt udvalg af forskellige farver.

Besøg [www.dymo.com](http://www.dymo.com) for oplysninger om, hvordan du køber etiketter og tilbehør til din etiketmaskine.

### Produktregistrering

Besøg [www.dymo.com/register](http://www.dymo.com/register) for at registrere din etiketmaskine online.

## Kom godt i gang

Følg vejledningen i dette afsnit for at udskrive din første etiket.

### Tilslutning af strøm


Etiketmaskinen strømforsynes fra et genopladeligt litiumion-batteri. For at spare strøm slukkes etiketmaskinen automatisk efter ti minutter uden aktivitet.

### Isætning af batteri

Batteriet, der følger med etiketmaskinen, er delvist opladet.

#### Sådan sættes batteriet i maskinen

- 1 Skub batteridækslet væk fra etiketmaskinen. Se Figur 2.



Figur 2

- 2 Sæt batteriet i batterirummet.
- 3 Sæt batteridækslet på igen.

⚠ Tag batteriet ud, hvis etiketmaskinen ikke skal bruges i længere tid.

### Genoplading af batteriet

Der følger en opladningsadapter med etiketmaskinen til opladning af batteriet.

⚠ Opladningsadapteren bruges kun til opladning af batteriet og må ikke bruges til at drive etiketmaskinen.

#### Sådan genoplades batteriet


- 1 Tilslut opladningsadapteren til stikket øverst på maskinens venstre side.
- 2 Tilslut derefter den anden ende af opladningsadapteren til en stikkontakt.

## Etiketkassetter

Din etiketmaskine bruger DYMO D1-etiketkassetter. Besøg [www.dymo.com](http://www.dymo.com) for oplysninger om køb af yderligere etiketkassetter.

#### Sådan isættes etiketkassetten


- 1 Løft dækslet for at åbne etiketrummet. Se Figur 3.



Figur 3


- 2 Sørg for, at etiketten og båndet sidder stramt over kassetteåbningen, og at etiketten kører mellem etiketskinnerne. Se Figur 4.

Hvis det er nødvendigt, skal du dreje spolen med uret for at stramme båndet.



Figur 4

- 3 Sæt kassetten i, og tryk godt til, indtil kassetten klikker på plads. Se Figur 5.



Figur 5





- 4 Luk dækslet til etiketkassetterummet.

## Første gang du bruger etiketmaskinen

Første gang du tænder for maskinen, bliver du bedt om at vælge sprog, måleenheder og etiketbredde. Disse indstillinger anvendes, indtil du ændrer dem.

Du kan ændre disse valg med tasten .

#### Sådan opsættes etiketmaskinen


- 1 Tryk på  for at tænde for strømmen.
- 2 Vælg sprog, og tryk på .
- 3 Vælg mm eller tommer, og tryk på .
- 4 Vælg bredden på den etiketkassette, der i øjeblikket sidder i etiketmaskinen, og tryk på .

Du er nu klar til at udskrive din første etiket.



## Formatering af etiketten

Du kan vælge mellem flere formatvalg til at forbedre udseendet af etiketterne.




- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1 Skrifttype      | 5 Spejl        |
| 2 Skriftstørrelse | 6 Lodret tekst |
| 3 Skrifttypestil  | 7 Justering    |
| 4 Rammer          | 8 Etiketlængde |

### Sådan justerer du formateringen

- Tryk på .
- Brug navigationstasterne til at vælge det formateringsvalg, du vil ændre, og tryk på .
- Vælg den valgmulighed, du vil anvende på etiketten, og tryk på .

### Skrifttype

Du kan vælge mellem otte skrifttyper til dine etiketter:



Basic	<b>Fun2</b>	Wide
Serif	Dymo	<b>BIG</b>
Fun	Slim	

- Brug navigationstasterne op og ned for at vælge skrifttype.

### Skriftstørrelse

Du kan vælge mellem otte skriftstørrelser til dine etiketter:



De tilgængelige skriftstørrelser afhænger af bredden på den etiket, du har valgt. Skriftstørrelsen gælder for alle tegn på en etiket.

Etiketbredde	Tilgængelig skriftstørrelse
6 mm (1/4")	8, 10, 12 punkt
9 mm (3/8")	8, 10, 12, 16, 20 punkt
12 mm (1/2")	8, 10, 12, 16, 20, 24 punkt
19 mm (3/4")	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 punkt

- Brug navigationstasterne venstre og højre for at vælge skriftstørrelsen.

! Du kan også komme hurtigt til menuen Skriftstørrelse med genvejstasten for skriftstørrelse .

### Typografi

Du kan vælge mellem 12 forskellige typografier:




<b>AaBb</b>	Normal
<b>AaBb</b>	Fed
<i>AaBb</i>	Kursiv
AaBb	Outline
AaBb	Skygge
<i>AaBb</i>	Kursiv + Fed
<u>AaBb</u>	Normal + Understregning
<u>AaBb</u>	Fed + Understregning
<u>AaBb</u>	Kursiv + Understregning
<u>AaBb</u>	Kontur + Understregning
<u>AaBb</u>	Skygge + Understregning
<u>AaBb</u>	Kursiv + Fed + Understregning

- Brug navigationstasterne op og ned for at vælge typografi.

Når understregning bruges på etiketter med flere linjer, understreges hver enkelt linje.

## Tilføjelse af rammer

Du kan fremhæve teksten ved at vælge en ramme.



- ◆ Brug navigationstasterne op og ned for at vælge rammen.

Ved brug af rammer på etiketter med flere linjer, omkranses alle linjerne af en enkelt ramme.

## Brug af spejlvendt tekst

Med formatet Spejlvend kan du udskrive tekst, der går fra højre til venstre, som om man ser teksten i et spejl.



- ◆ Brug navigationstasterne venstre og højre for at vælge spejlvendt format.

## Lodret tekst

Du kan udskrive etiketter, hvor teksten løber lodret. Etiketter med flere linjer tekst bliver udskrevet som flere kolonner med tekst.



- ◆ Brug navigationstasterne venstre og højre for at vælge lodret format.

Når du bruger lodret tekst med en typografi med understregning, bliver understregningen ikke udskrevet.

## Justering af teksten

Du kan justere teksten, så den udskrives venstre- eller højrejusteret på etiketten. Standardjusteringen er centreret.



- ◆ Brug navigationstasterne venstre og højre for at vælge tekstjustering.

## Fremstilling af etiketter med fast længde

Normalt afgøres etikettens længde af tekstens længde. Du kan dog vælge at indstille længden på etiketten til en bestemt anvendelse. Du kan vælge en etiket med fast længde op til 400 mm (15") lang.

### Sådan indstilles en fast længde

- 1 Brug navigationstasterne op og ned for at vælge fast længde.



- 2 Brug navigationstasterne op og ned for at vælge etikettens længde.



Eventuel tekst, der ikke passer inden for den fastsatte længde, vises med skygge på displayet.




## Fremstilling af etiketter med flere linjer

Du kan udskrive op til fire linjer på en etiket.

Antallet af linjer, du kan udskrive på en etiket, afhænger af bredden på den valgte etiket.

Etiketbredde	Maksimalt antal linjer
6 mm (1/4")	1 linje
9 mm (3/8")	2 linjer
12 mm (1/2")	3 linjer
19 mm (3/4")	4 linjer

### Sådan laver du en etiket med flere linjer

- 1 Skriv teksten for den første linje, og tryk på .
- 2 Skriv teksten for hver yderligere linje, og tryk på efter hver tekstlinje. .
- 3 Tryk på  for at udskrive.





## Tilføjelse af internationale tegn

Etiketmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt.

Når du trykker på accenttasten (ÅÆ) og derefter trykker på et bogstav, får du en menu, der indeholder alle bogstavets tilgængelige varianter.

Hvis fransk for eksempel er valgt som sprog, og du trykker på accenttasten og derefter på bogstavet **a**, vil du se **a à â æ** og så videre gennem alle de tilgængelige varianter. Tegnvarianterne og den rækkefølge, de vises i, afhænger af det sprog, du har valgt.

### Sådan tilføjer du accenttegn

- 1 Tryk på (ÅÆ).
- Indikatoren for accenttegn vises på displayet.
- 2 Tryk på et bogstav.  
Accentvarianterne vises.
- 3 Brug navigationstasterne venstre og højre til at vælge det ønskede tegn, og tryk på (✓).

ⓘ Du kan også få adgang til accentvarianterne for et bogstav ved at trykke kortvarigt på den tilsvarende bogstavtast og holde den nede et kort stykke tid.



## Brug af dato/tidsstempel

Du kan indsætte aktuel dato og klokkeslæt på etiketten. Formatet for dato og klokkeslæt afhænger af det format, du har valgt i etiketmaskinens indstillinger.

### Indstilling af dato og klokkeslæt

Før du indsætter dato og klokkeslæt på etiketten, skal du vælge indstilling for dato og klokkeslæt på etiketmaskinen.



#### Sådan indstiller du dato og klokkeslæt

- 1 Tryk på (Settings), vælg  , og tryk derefter på (✓).
- 2 Vælg **Indstil dato og klokkeslæt**, og tryk derefter på (✓).
- 3 Brug navigationstasterne til at indstille måned, dag og år, og tryk derefter på (✓).
- 4 Brug navigationstasterne til at indstille timer og minutter, og tryk derefter på (✓).

### Indstilling af format for dato og klokkeslæt

Du kan indstille det format, der skal bruges ved tilføjelse af dato og klokkeslæt til etiketten.

#### Sådan indstiller du formatet for dato og klokkeslæt

- 1 Tryk på (Settings), vælg  , og tryk derefter på (✓).
- 2 Vælg **Format for dato og klokkeslæt**, og tryk derefter på (✓).
- 3 Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt, og tryk derefter på (✓).

## Tilføjelse af dato og klokkeslæt

Du kan indsætte aktuel dato og klokkeslæt på etiketten. Du kan også vælge at tilføje tekst før og efter datoen og klokkeslættet.

## Sådan tilføjer du dato- og klokkeslætsstempel

- ♦ Tryk på (Insert), vælg **Dato og klokkeslæt**, og tryk derefter på (✓).

Dato og klokkeslæt indsættes i den aktuelle etiket.


## Brug af auto-nummerering

Du kan udskrive en serie på op til 10 etiketter ad gangen ved brug af auto-nummerering.

### Tilføjelse af auto-nummerering

Du kan tilføje tal, store eller små bogstaver som automatisk nummerering til din etiket. Du kan også vælge at tilføje tekst før og efter auto-nummereringen.


#### Sådan tilføjer du auto-nummerering

- 1 Tryk på (Insert), vælg **Auto-nummerering**, og tryk på (✓).
- 2 Vælg type auto-nummerering, der skal bruges, og tryk på (✓).
- 3 Vælg startværdi for auto-nummerering, og tryk på (✓).
- 4 Vælg slutværdi for auto-nummerering, og tryk på (✓).
- 5 Tryk på  for at udskrive etiketserien.

### Sletning af auto-nummerering

Auto-nummerering indtastes på etiketten som et enkelt tegn.

#### Sådan sletter du auto-nummerering

- 1 Anbring markøren ved slutningen af auto-nummereringsteksten på displayet.
- 2 Tryk på .

## Brug af strekkoder

Du kan bruge etiketmaskinen til at udskrive følgende typer af strekkoder:

EAN 8	UPC-E
EAN 13	Code 39
UPC-A	Code 128

Du kan kun udskrive strekkode på etiketter med bredden 19 mm (3/4"). Du kan vælge, om der skal udskrives læsbar tekst eller ej, og du kan vælge, om læsbar tekst skal skrives under eller over strekkoden. Du kan også vælge at tilføje tekst før og efter strekkoden.

ⓘ Strekkoder kan ikke bruges på etiketter med flere linjer eller med lodret eller spejlvendt tekstformatering.

### Tilføjelse af en strekkode

Strekkoden vises på etiketten i displayet ligesom enhver anden tekst. Hvis markøren anbringes inde i strekkodeteksten, vises strekkodeindikatoren dog på displayet.


#### Sådan tilføjer du en strekkode

- 1 Tryk på (Insert), vælg **Strekkode**, og tryk derefter på (✓).
- 2 Vælg strekkodetypen, og tryk derefter på (✓).
- 3 Indtast tallene til strekkoden inde i strekkoden på displayet, og tryk derefter på (✓).
- 4 Vælg hvordan du udskriver den læsbare tekst, og tryk derefter på (✓).

## Redigering af en strejkode

Du kan redigere tallene til en eksisterende strejkode.


### Sådan redigerer du en strejkode

- 1 Flyt markøren til et vilkårligt sted i strejkodetallene. Strejkodeindikatoren vises på displayet.
- 2 Indtast et vilkårligt tegn. Skærmen til redigering af strejkode vises.
- 3 Rediger strejkode, og tryk på .

### Sletning af en strejkode

En strejkode indtastes på etiketten som et enkelt tegn.

### Sådan sletter du en strejkode

- 1 Anbring markøren ved slutningen af strejkode på displayet.
- 2 Tryk på .



## Brug af hukommelsen

Etiketmaskinen har en kraftfuld hukommelse, der giver dig mulighed for at gemme tekst for op til ni ofte anvendte etiketter. Du kan genkalde gemte etiketter, og du kan indsætte gemt tekst i en etiket.

### Lagring af en etiket

Du kan gemme op til ni ofte anvendte etiketter. Når du gemmer en etiket, gemmes teksten og hele formateringen.



### Sådan gemmer du den aktuelle etiket

- 1 Tryk på . Den første tilgængelige hukommelsesplacering vises.
- 2 Brug navigationstasterne til at bevæge dig mellem placeringerne. Du kan gemme en ny etiket i en af hukommelsespladserne.
- 3 Vælg en hukommelsesplads, og tryk på . Din etiket gemmes, og du vender tilbage til etiketten.

### Åbning af gemte etiketter

Du kan nemt åbne etiketter, der er gemt i hukommelsen til at blive brugt senere.




### Sådan åbner du gemte etiketter

- 1 Tryk på . Den første hukommelsesplacering vises.
- 2 Brug navigationstasterne til at vælge den etiket, du vil åbne, og tryk på .

### Indsættelse af gemt tekst

Du kan indsætte teksten fra en gemt etiket i den aktuelle etiket. Kun den gemte tekst er indsat, ikke formateringen.

### Sådan indsætter du gemt tekst


- 1 Anbring markøren på det sted på etiketten, hvor du vil indsætte teksten.
- 2 Tryk på , vælg **Gemt tekst**, og tryk på . Den første hukommelsesplacering vises.
- 3 Brug navigationstasterne til at vælge den tekst, du vil indsætte.
- 4 Tryk på . Teksten indsættes i den aktuelle etiket.

## Pleje af din etiketmaskine

Din etiketmaskine er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse. Rengør etiketmaskinen jævnligt for at den kan fungere problemfrit. Rens knivbladet, hver gang du skifter etiketkassette.

### Sådan rengøres knivbladet

- 1 Tag etiketkassetten ud af etiketmaskinen.
- 2 Tryk på afklipperknappen for at frigøre skæreblandet. Se Figur 7.



Figur 7

- 3 Rens begge sider af bladet med en vatpind fugtet med sprit.

### Sådan rengøres printheadet

- 1 Tag etiketkassetten ud af etiketmaskinen.
- 2 Tag rensværktøjet ud fra etiketrummet.
- 3 Tør forsigtigt værktøjets polstrede side på tværs af printheadet. Se Figur 7.

## Brug etiketmaskinen sammen med en computer


Din etiketmaskine kan bruges som enkeltstående etiketmaskine, eller du kan udskrive etiketter fra din computer ved hjælp af det indbyggede program eller DYMO Label v.8 programmet.

### Tilslut etiketmaskinen til en computer

Etiketmaskinen slutes til computeren med den USB-forbindelse, der sidder på oven på etiketmaskinen.

### Sådan tilsluttes etiketmaskinen til en computer

- 1 Sæt USB-kablet i USB-porten oven på etiketmaskinen. Se Figur 8.




Figur 8

- 2 Sæt USB-kablets anden ende i en ledig USB-port på computeren.

## Om det indbyggede program

Det indbyggede program ligger i etiketmaskinen. Du behøver ikke at installere ekstra programmer eller drivere for at bruge etiketmaskinen sammen med computeren.

Følgende figur viser nogle af de funktioner, der findes i softwaren.




Se *LabelManager 420P Lynvejledning* for oplysninger om, hvordan du starter op stopper det indbyggede program.

## Om DYMO Label™ v.8 programmet

Hvis du vil udnytte mere avancerede formateringsfunktioner, skal du hente og installere DYMO Label™ v.8 programmet fra DYMO's websted på [www.dymo.com](http://www.dymo.com).





Følgende figur viser nogle af de vigtigste funktioner i DYMO Label v.8.



Du kan finde alle oplysninger om installation og brug af DYMO Label v.8 programmet i *LabelManager 420P Lynvejledning* og DYMO Label online Hjælp.

## Status for etiketmaskinen

Etiketmaskinens status vises i programvinduet. Følgende tabel beskriver etiketmaskinens mulige tilstande.

	Etiketmaskinen er tilsluttet, og batteriet oplades
	Etiketmaskinen er tilsluttet, og batteriet oplades ikke
	Etiketmaskinen er ikke tilsluttet eller er slukket
	Etiketmaskinen er tilsluttet, og der er et problem med batteriet.

## Fejlfinding

Der henvises til følgende mulige løsninger, hvis der opstår problemer under brugen af etiketmaskinen.

Problem/Fejlmeddelelse	Løsning
Ingen visning på displayet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at etiketmaskinen er tændt.</li><li>• Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se <b>“Genopladning af batteriet”</b>.</li></ul>
Dårlig udskriftskvalitet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se <b>“Genopladning af batteriet”</b>.</li><li>• Rengør printheadet.</li><li>• Kontrollér, at etiketkassetten er monteret korrekt.</li><li>• Udskift etiketkassetten.</li></ul>
Dårligt afskæringsresultat.	Rens knivbladet. Se <b>“Pleje af din etiketmaskine”</b> .
<b>Udskriver...</b>	Ingen handling nødvendig. Meddelelsen forsvinder, når udskrivningen er færdig.
<b>For mange tegn</b> Maksimalt antal tegn i bufferen overskredet.	Slet noget af eller al bufferteksten.
<b>For mange linjer</b> Maksimalt antal linjer overskredet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slet linjer for at passe til etiketbredden.</li><li>• Indsæt en bredere etiketkassette.</li></ul>
<b>Stregkode ikke tilladt</b> Stregkoder kan kun udskrives på 19 mm brede etiketter.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udskift etiketkassetten.</li><li>• Ændrer etiket valget i maskinen.</li></ul>
<b>Oplad batteriet!</b> Batteriet næsten afladet.	Tilslut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at genoplade batteriet. Se <b>“Genopladning af batteriet”</b> .
<b>Batteriniveau lavt!</b> Batteriet er ikke isat korrekt eller er beskadiget.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at batteriet er indsat korrekt. Se <b>“Isætning af batteri”</b>.</li><li>• Udskift batteriet.</li></ul>
<b>Vent - opladning af batteri</b>	Lad batteriet blive opladet, før du frakobler etiketmaskinen.
<b>Etiketstop</b> Motoren er gået i stå på grund af etiketstop.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern fastsiddende etiket, udskift etiketkassette.</li><li>• Rengør skærebladet.</li></ul>

Hvis du stadig har brug for hjælp, bedes du besøge DYMO's websted på [www.dymo.com](http://www.dymo.com).

## Feedback om dokumentationen

Vi arbejder konstant på at fremstille dokumentation af højeste kvalitet for vores produkter. Vi modtager med glæde din feedback.

Send os dine kommentarer eller forslag til vores brugervejledninger. Vær venlig at give følgende oplysninger i forbindelse med din feedback:

- Produktnavn, modelnummer og sidetallet i brugervejledningen
- Kort beskrivelse af instruktioner, der er ukorrekte eller uklare, områder hvor der er behov for flere oplysninger osv.

Vi modtager også gerne forslag om yderligere emner, som du gerne vil se dækket i dokumentationen.

Send e-mail til: [documentation@dymo.com](mailto:documentation@dymo.com)

Bemærk venligst, at denne e-mail-adresse kun er til feedback om dokumentation. Hvis du har et teknisk spørgsmål, bedes du kontakte kundesupport.

## Miljøoplysninger

Det udstyr, du har købt, kræver udvinding og udnyttelse af naturressourcer til produktionen. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundhed og miljø.

For at undgå spredning af disse stoffer i vores miljø og for at mindske presset på naturressourcerne opfordrer vi dig til at bruge relevante systemer til bortskaffelse. Disse systemer vil genbruge eller genanvende de fleste af materialerne i dit udstyr efter endt levetid på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Skraldespandsymbolet med kryds angiver, at du bør bruge disse systemer.



Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale eller regionale affaldsmyndighed.

Du kan også kontakte DYMO for at få flere oplysninger om de miljømæssige egenskaber for vores produkter.