

Technisches Datenblatt

YASMARINA - YAS MARINA (YASMAGJ)

Bezeichnung:

FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ - SNR 32 dB

Größen:

Einstellbar

Farben:

Grau / Gelb



Beschreibung:

Faltbarer Kapselgehörschutz mit Schalen aus hochflexiblem ABS. Stoßdämpfungskissen mit Synthetikschaum gepolstert. Doppelter Kopfbügel aus Kunststoff (POM), anpassbar in Höhe, mit Verstärkung aus Schaumstoff für besseren Komfort. SNR : 32 dB.

Materialien:

Kapseln: ABS

Muschel: Schaumstoff

Bügel: POM

Gewicht : 314 g +/- 5g

Pluspunkte:

SNR (Schalldämmmaß) : 32 dB

Passende Farben für die Serie MACH2 CORPORATE, Grau

Gebrauchsanweisungen:

Der Kapselgehörschutz muss in Umgebungen mit hohem Lärm (Schallpegel über 80dB) getragen werden und wird unter Berücksichtigung der Schalldämmung im Vergleich zum zu reduzierenden Lärm ausgewählt (siehe Leistungen).

Sicherstellen, dass der Kapselgehörschutz korrekt sitzt und den Anweisungen entsprechend gepflegt und überprüft wird. Bei nicht eingehaltenen Gebrauchsanweisungen kann es zu erheblichen Leistungseinbußen des Gehörschutzes kommen.

Brillengestelle und Haare zwischen Polster und Kopf können die Leistung des Kapselgehörschutzes beeinträchtigen.

Achtung :

Dieser Gehörschutz gehört zu unserer Produktlinie für #mittlere Größen#. Die Gehörschutzprodukte nach EN 352-1 gehören zu den #mittleren Größen# oder den #kleinen Größen# oder auch den #großen Größen#. Die Gehörschutzprodukte zu den « mittleren Größen# passen den meisten Kunden. Die Gehörschutzprodukte für die #kleinen / großen# Größen sind speziell für Personen gedacht, für die der Gehörschutz aus der Produktlinie #mittlere Größen# nicht passend ist.

Die Schalen des Gehörschutzes sind auf der untersten Ebene der Einrastschlitz des Gehörschutzes anzubringen. Die Schalen über die Ohren ziehen. Die Markierung #R# muss sich auf der rechten Seite, die Markierung #L# auf der linken Seite befinden. Die Markierung #TOP# muss sich oberhalb der Ohren befinden. Ziehen Sie den Gehörschutz so lange nach unten, bis er die Oberseite Ihres Kopfes berührt. Reinigen und desinfizieren Sie den Gehörschutz mit lauwarmem Seifenwasser und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.

Auf- und Absetzen (FOH): Der Kapselgehörschutz wird durch das Verschieben der Schalen angepasst, indem Sie auf die Knöpfe drücken, die sich an den Seiten des Bandes befinden. (Markierung 1 entspricht der höchsten und Markierung 4 der niedrigsten Stellung).

Auf-/Zusammenklappen des Gehörschutzes: Die Schalen werden so zusammengeklappt, dass der Schaumstoff nach innen zeigt (und das Logo nach außen). Drücken Sie gleichzeitig die beiden Schalen zusammen, bis sie den Bügel berühren. Zum Aufklappen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

LEISTUNGEN

Leistungen des Gehörschutz auf dem Kopf

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittel	22.0	28.6	34.5	38.5	36.1	38.6	32.7



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 10/11/2011

Technisches Datenblatt

YASMARINA - YAS MARINA (YASMAGJ)

Dämmung (dB)							
Standard Aabweichung (dB)	4.1	4.8	4.8	4.7	3.4	3.3	4.0
Vermuteter Schutz (dB)	17.9	23.8	29.7	33.8	32.7	35.3	28.7

H = 33 dB / M = 31 dB / L = 25 dB / SNR = 32 dB

Einsatzgrenzen:

Die Kopfbügel und vor allem die Ohrmuscheln können sich mit der Zeit beschädigen. Den Gehörschutz daher regelmäßig z.B. auf Risse oder undichte Stellen überprüfen. Den beschädigten Kapselgehörschutz nicht mehr verwenden. Auf den Ohrmuscheln angebrachter Hygieneschutz kann die akustischen Leistungen der Kopfbügel beeinträchtigen. Dieser Kapselgehörschutz kann bei empfindlichen Personen Allergien auslösen. In diesem Fall die Lärmzone verlassen und den Kapselgehörschutz abnehmen.

Lagerhinweise:

Den Kapselgehörschutz bei Nichtgebrauch in seiner Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Licht und Frost geschützt aufbewahren

Pflege- und Reinigungshinweise:

Mit warmem Seifenwasser gereinigt und mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Keine Lösemittel, Scheuermittel oder aggressive Produkte verwenden. Bestimmte Chemikalien greifen das Produkt an. Eingehendere Informationen beim Hersteller einholen. Bei einer normalen Verwendung bewahrt der Kapselgehörschutz seine Leistungen 2 bis 3 Jahre nach der ersten Ingebrauchnahme.

Leistungen:

Übereinstimmend mit den Ansprüchen der europäischen Direktive 89/686, vor allem was die Ergonomik, die Unschädlichkeit, das Konfort, die Lüftung, die Geschmeidigkeit anbetrifft und mit der Norm EN352-1:2002.

Milderung von Hochfrequenz H = 33 dB

Milderung von Mittelfrequenz M = 31 dB

Milderung von Tieffrequenz L = 25 dB

Milderung des Lärmstandards SNR = 32 dB.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 10/11/2011