

**PL**

## Wskazówki dla użytkownika - Zatyczki do uszu jednorazowego użytku

Uwaga:

- a) Złyczki należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją
- b) Złyczki przeznaczone do ochrony narządu słuchu należy nosić we wszystkich miejscach, w których występuje hałas. Złyczki są produktami jednorazowego użytku.
- c) Należy je przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- d) Niektóre substancje chemiczne mogą szkodliwie oddziaływać na wyrób. Dalszych informacji na ten temat można zasięgnąć u producenta.
- e) Nieprzestrzeganie wskazówek 1 do 3 może negatywnie wpłynąć na właściwości zatyczek.
- f) Nie należy stosować zatyczek połączonych sznurkiem, gdy występuje niebezpieczeństwo, iż podczas ich noszenia sznurek może się zaplątać lub zahaczyć.

### NIE NALEŻY STOSOWAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, ROZPUSZCZALNIKÓW CZY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Instrukcja użytkowania:



1. Złyczkę zrolować pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym do postaci niewielkiego stożka.
2. Aby wygodnie włożyć złyczkę do ucha należy wolną ręką uchwyć ucho ponad głową i odciągnąć małżowinę uszną ku górze. Złyczkę należy umieścić w przewodzie słuchowym lekko ją pokręcając tak, by jej największa część znalazła się w przewodzie usznym.
3. Przed wejściem w obszar, w którym występuje hałas, należy odczekać kilka minut, by złyczka mogła dopasować się do kształtu przewodu słuchowego.
4. Po użyciu złyczkę wyjąć z kanału słuchowego powoli ją pokręcając, by uniknąć uszkodzeń błony bębenkowej.

Dalsze informacje:  
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH  
Würzburger Strasse 101

